$$\Delta v = -\frac{\alpha}{M + m} \Delta x. \tag{3}$$

Суммируя (3) по всем малым промежуткам, получим

$$\sum_{i} \Delta v_{i} = (0 - v_{0}) = -\frac{\alpha}{M + m} \sum_{j} \Delta x_{j} = -\frac{\alpha}{M + m} (x - x_{0}) \Rightarrow x - x_{0} = s = \frac{(M + m)v_{0}}{\alpha}. \tag{4}$$

Лодка коснется противоположного берега в результате скольжения, только в том случае, если пройдет путь

$$s = x - x_0 = L - l \quad \Rightarrow \quad \upsilon_0 = \frac{\alpha}{M + m} (L - l). \tag{5}$$

С учетом выражения (1) из (5) окончательно получаем

$$\upsilon_{min} = \frac{\alpha (L-l)}{m} = 4.9 \frac{M}{c}. \tag{6}$$

Интересно, что в окончательное выражение (6) не вошла масса лодки M, хотя на первый взгляд кажется, что она является существенным параметром в данной задаче. Данный факт можно объяснить так: тяжелая лодка легче скользит по воде, но ее тяжелее разогнать, тогда как легкую лодку можно лучше разогнать, но она быстро теряет свою скорость в воде.

Следовательно, с практической точки зрения для успешного путешествия без весел важно «запасти» как можно больший импульс еще при разгоне по берегу.

Задание 5. «Мультиметр Мюнхгаузена»

5.1 «Амперметр – амперметр» Для измерения силы тока амперметр следует подключать в цепь *последовательно*. Минимальное R_{min} и максимальное R_{max} сопротивления цепи (т.е. суммарное сопротивление резистора и амперметра) должны соответствовать максимальному I_{max} и минимальному δI значениям силы тока

$$R_{min} = \frac{U}{I_{max}} = 18 \,\text{OM} \,, \quad R_{max} = \frac{U}{\delta I} = 0.36 \,\text{kOM} \,.$$
 (1)

Соответственно пределы изменения сопротивления цепи в этом случае $R_{min} \leq R \leq R_{max}$.

До включения амперметра сила тока на участке цепи, подлежащая измерению, была $I_x = \frac{U}{R}$, где U — напряжение источника, R — сопротивление участка цепи. После включения в цепь амперметра сопротивлением R_A сила тока несколько уменьшится до значения

$$I = \frac{U}{R + R_A} \,. \tag{2}$$

Изменение силы тока ΔI по отношению к начальному значению тока в цепи и есть абсолютная погрешность измерения силы тока

$$\Delta I = I_x - I = \frac{U}{R} - \frac{U}{R + R_A} = \frac{R_A}{R(R + R_A)} U$$
 (3)

Для расчета по формуле (5) из возможного диапазона сопротивлений выберем R_{min} , поскольку в этом случае погрешность максимальна

$$\Delta I = 0.011 = 1.1\% \,. \tag{4}$$

Для «модификации» амперметра с целью измерения токов, превышающих I_{max} , следует пустить часть тока «в обход» амперметра, т.е. присоединить параллельно ему резистор (шунт) с известным электрическим сопротивлением R_{III} .

Тогда суммарную тока в цепи I найдем как

$$I = I_0 + I_{III}, (5)$$

где $I_{I\!I\!I}$ — сила тока через шунт.

С силу параллельного включения падение напряжения на амперметре $U_A = I_0 \, R_A \,$ и шунте $U_{I\!I\!I} = I_{I\!I\!I} \, R_{I\!I\!I} \,$ должны быть одинаковы. Из этого условия с учетом (1) получаем

$$I = nI_0 = I_0 + I_{III} = I_0 (I + \frac{R_A}{R_{III}}) \implies R_{III} = \frac{R_A}{n-I}.$$
 (6)

В рассматриваемом случае

$$R_{III} = 0.25 \,\mathrm{Om} \,.$$
 (7)

5.2 «Амперметр — вольтметр» В случае использования источника тока, дающего фиксированное значение силы тока I_0 независимо от сопротивления цепи, традиционное (последовательное) включение амперметра не даст желаемого результата — он будет показывать всегда одно и то же значение силы тока — I_0 . Это можно понять, если учесть, что внутренне сопротивление источника тока равно бесконечности $r=\infty$. Следовательно для измерения напряжения на резисторе ничего не остается, как очень аккуратно подключить амперметр *параллельно* резистору, хотя это и строжайше запрещено.

При таком подключении измеряемое напряжение U на резисторе совпадает с напряжением на амперметре

$$U = I_A R_A. (8)$$

С учетом правила деления тока I_{θ} на резисторах

$$I_A = \frac{R}{R + R_A} I_0; \quad I_R = \frac{R_A}{R + R_A} I_0$$
 (9)

выражение (8) можем переписать в виде

$$U = I_A R_A = \frac{RR_A}{R + R_A} I_0. \tag{10}$$

Подставляя в (9) для I_A последовательно значения I_{max} и δI , найдем диапазон изменения сопротивления резистора $R_{min} \leq R \leq R_{max}$ для случая источника тока

$$R = \frac{I_A R_A}{I_0 - I_A}. (11)$$

Соответственно

$$R_{min} = R(I_A = \delta I) = 0.11$$
OM (12)

$$R_{max} = R(I_A = I_{max}) = 0.25 \,\text{Om} \,.$$
 (13)

5.3 «Амперметр – **омметр»** Для измерения сопротивления R неизвестного резистора соединим последовательно батарейку, резистор и амперметр. Показания амперметра в этом случае (в соответствии с законом Ома)

$$I = I_A = \frac{U_0}{R + R_A} \,. \tag{14}$$

Из (14) выразим неизвестное сопротивление

$$R = \frac{U_0}{I_A} - R_A \,. \tag{15}$$

Для вычисления диапазона $R_{min} \leq R \leq R_{max}$ измеряемых сопротивлений в данном случае традиционно используем нижний δI и верхний I_{max} пределы шкалы амперметра.

$$R_{min} = R(I_A = I_{max}) = 1,3 \text{ Om}$$
 (16)

$$R_{max} = R(I_A = \delta I) = 44 \text{ Om}.$$
 (17)

Следует заметить, что в данном случае категорически запрещено подключение амперметра параллельно резистору, т.к. ток через него составит $I = \frac{U}{R_A} = 45\,\mathrm{A}$, что выведет прибор из строя.

